

FUJIFILM

DIGITAL MINILAB
Frontier

Fujifilm Frontier DE 100-XD

Το πολυτάλαντο drylab για το σύγχρονο φωτογραφικό κατάστημα

Στη σημερινή πραγματικότητα του photofinishing η ευελιξία και προσαρμοστικότητα αποτελούν βασικά κριτήρια για την ανταγωνιστικότητα του φωτογραφικού καταστήματος. Ως προς την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης ένα προηγμένο σύστημα drylab αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Στο ρόλο αυτό ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία το νέο Fujifilm Frontier DE100-XD που ξεχωρίζει με τις μικρές διαστάσεις ώστε να εγκαθίσταται σε κάθε χώρο ακόμη και σε μικρά καταστήματα, τις δυνατότητες πολλαπλών διαμορφώσεων ανάλογα με τη ζητούμενη παραγωγικότητα αλλά και την ποιότητα των εκτυπώσεων.

«...Είναι ιδανικό για την συμπλήρωση υπηρεσιών

ακόμη και σε ένα εργαστήριο που διαθέτει

μεγάλο χημικής τεχνολογίας minilab προκειμένου να

εξυπηρετήσει σε στιγμές που αυτό δεν λειτουργεί...»

Μέχρι τέσσερες μονάδες μπορούν να συνενωθούν, αθροίζοντας την παραγωγή εκτυπώσεων ανάλογα με τη ζήτηση. Είναι σύστημα που "χτίζεται" ανάλογα με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του φωτογραφείου.

Ως σύστημα drylab είναι ιδανικό για την συμπλήρωση υπηρεσιών ακόμη και σε ένα εργαστήριο που διαθέτει μεγάλο χημικής τεχνολογίας minilab προκειμένου να εξυπηρετήσει σε στιγμές που αυτό δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

Η προστιτού κόστους επένδυση καθιστά το μηχάνημα λογική πρόταση για το εργαστήριο, το φωτογραφείο αλλά και το γενικό κατάστημα που θέλει να ξεκινήσει στον τομέα της φωτογραφικής εκτύπωσης.

Τεχνολογία

Το Frontier DE100-DX χρησιμοποιεί τετραμέλανο σύστημα inkjet με μελάνια ViVidia D-Photo και κεφαλές με ανάλυση 2400x1200 dpi στο HQ. Σε συνδυασμό με το υψηλό ιξώδους αναλώσιμο μελάνι και το μέγεθος μικροσταγονιδίου (droplet) μόλις 1 picoliter, το αποτέλεσμα είναι φωτογραφικής ποιότητας εκτυπώσεις με εξαιρετικά λεπτό κόκκο και άριστη χρωματική πιστότητα. Στην τελική ποιότητα εκτύπωσης συμβάλλει αποφασιστικά η τεχνολογία Fujifilm Image Intelligence. Μέσω αυτής αναλύονται παράμετροι όπως υπέρ ή υπό-έκθεση, κοντράστ, κόντρα φως, ανεπαρκής φωτισμός και διορθώνονται αυτόματα ώστε η τελική εικόνα να είναι βελτιστοποιημένη πυκνομετρικά και χρωματικά και να ικανοποιεί απόλυτα τον πελάτη.



Διαστάσεις εκτύπωσης

Το Frontier DE100-XD διακρίνεται ακόμη για την δυνατότητα να τυπώνει σε διαφορετικές διαστάσεις: Τυπώνοντας από 8,9x5cm ως 21x100cm αναδεικνύεται πρωταθλητής στην ποικιλία των μεγεθών εκτύπωσης. Από φωτογραφίες για το πορτοφόλι και στάνταρ 10x15 ως αφίσες αποδεικνύει ότι μπορεί να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες διαφορετικών ανθρώπων με την ίδια ποιότητα, πάντα με ταχύτητα και άριστη ευκρίνεια και χρώμα. Δέχεται χαρτιά με επιφάνειες Glossy / Luster / Silk / Pearl / Photo Matte / Canvas.

Εύκολη συντήρηση

Όλες οι εργασίες με τα αναλώσιμα μπορούν να γίνουν με το άνοιγμα της εμπρός θυρίδας είτε για αλλαγή ρολού χαρτιού, ή αντικατάσταση κασέτας μελανιού ή απομάκρυνση άχρηστου χαρτιού.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λειτουργίες εκτύπωσης Standard / High Quality
Τεχνολογία εκτύπωσης Πιεζοηλεκτρική inkjet
Μεγέθη εκτύπωσης 89x50mm-210x1.000mm
Ταχύτητα εκτύπωσης 10.8 sec./φύλλο χαρτιού 10x15 / Standard mode
Ανάλυση 1.200x1.200 dpi / Standard & 2.400x1.200 dpi / High Quality
Τροφοδοσία χαρτιού 1 ρολό
Επιφάνειες χαρτιών Glossy / Luster / Silk / Pearl / Photo Matte / Canvas
Κασέτες μελανιών 4 χρώματα (C, M, Y, K) dye-χρωστικές 200 ml εκάστη
Επιφάνεια δαπέδου 0.24 m²
Ηλεκτρ. τροφοδοσία AC 100V-120V, 50/60Hz, 6.0A AC220V-240V, 50/60Hz, 3.0A
Διαστάσεις (mm) 490x495x354
Βάρος 26.5 kg (χωρίς αναλώσιμα)
Ηλεκτρική κατανάλωση λιγότερο από 150W

FUJIFILM HELLAS S.A.

Ηοός 1, 175 64 Π.Φάληρο, Αττική Τ: 210 9404100

✉ fujifilm@fujifilm.gr 🌐 www.fujifilm.gr 📘 Fujifilm.gr 📺 fujifilmhellas 🇬🇷 Fujifilm Hellas